



Augie Attracties & Events

Rollepaal 3
7701 BR Dedemsvaart
0523 614823
info@augie.nl
www.augie.nl

Gebruik popcornmachine:

1. Zet de **2900 Watt popcornmachine** op een tafel en sluit de machine aan op een **vrije** stroomgroep. Gebruik een goede verlengkabel of een haspel met minimaal 3 x 1,5 mm² kabel. Nooit meerdere kabels op elkaar aansluiten.
2. Zet alle knopjes aan.
 - Links: Ketel verwarming
 - Midden: Ketel roerder
 - Rechts: Lamp
3. Laat de ketel allereerst 15 minuten opwarmen.
4. Voeg achtereenvolgens in de ketel:
 - 50 ml olie (een bodempje van de maatbeker)
 - 150 gram popmais (een volle maatbeker)
 - 75 g popsuiker (een halfvolle maatbeker)
5. Als de mais voor 99 % uitgepopt is, kantel dan de ketel en haal alle popcorn er met de houten lepel uit.
Herhaal punt 4 en 5 voor de volgende popladingen.
6. Wilt u even **stoppen met poppen** dan kunt u de **ketel verwarming** en de **ketel roerder** uitzetten.
De **verlichting** kunt u uitzetten als u **helemaal klaar** bent.
7. Schoonmaken van de machine:
Bak een laatste batch popcorn **zonder** suiker, dan bakt de ketel schoon.
Als de ketel afgekoeld is, kunt u de machine van binnen en buiten schoonmaken (de ruitjes, de bodem, de lade, de bovenkant).
Let op: Aan de ketel hoeft u niets te doen!! Er mag **geen** water in/bij de ketel komen.

Betekenis van de knoppen:

Ketelverwarming (links):

Zorgt dat de ketel heet wordt.

Ketelroerder (midden):

Roerder in de ketel om de olie, mais en suiker goed te mengen.

Verlichting (rechts):

Verlichting van de popcornmachine.

U heeft meegekregen:

Popcornmachine
Stroomkabeltje
Maatbeker 3 x
Metalen schep
Houten lepel
Emmer met ingrediënten