

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Model: Skihut Winterworld

Springkussen	JB-Inflatable B.V.
Typenummer	09 03V
Blower	ST-Fans BV
Typenummer	QF 1.1-230-50-EU
Bouwjaar	2015

1. Opbouw instructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Gebruik op een harde ondergrond een grondzeil.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU



Stap 03.

Steek de stekker van de blower in een geaard en CE gekeurd stopcontact.



Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 05.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Zet het springkussen vast met haringen.



Stap 08.

Plaats de haringen tot maximaal 75 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar. uitsteken.



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

2. Afbouw instructie

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



Stap 02.

Neem de stekker van de blower uit het stopcontact



Stap 03.

Verwijder de blower van het springkussen.



Stap 04.

Verwijder de haringen van de landvasten.



Stap 05.

Vouw het kussen in 3 lagen. Rol het springkussen op in de beschermhoes. Rol vanaf de opstap richting de slurf. Bind de sjaakband er omheen.



Stap 06.

Verzorg het transport op een goede manier. Voorkom beschadiging door transport. U heeft meegekregen:

- Kussen
- Blower
- 4 haringen
- Gebruikershandleiding
- Evt. grondzeil

3. Algemeen


- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Rol het springkussen in de bijgeleverde transporthoes.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de blower op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

4. Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder constante toezicht van een volwassene persoon (18+), die op de hoogte is van deze gebruikershandleiding.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan om te spelen bij de opstap.
11. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
12. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
13. Het is niet toegestaan het kussen te beplakken met plakband of ander tape.
14. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
15. Bij stroomuitval of storing aan de blower mag het springkussen niet gebruikt worden.
16. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

5. Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen