

Opbouw instructie

Abraham Trucker



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5



Stap 6

Opbouwen

- Zet de opblaaspomp met **twee** personen op.
- Volg stap 1 t/m 4 van bovenstaande foto's.
- Nadat de opblaaspomp staat, dienen als eerst de 4 bovenste spantouwen worden verankerd.
- Plaats de opblaaspomp niet op/bij plekken waar het schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken (houdt ca. 4 meter afstand van opstaande obstakels).
- Zet de opblaaspomp niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 5.
- Zorg te allen tijde voor een schone ondergrond.

Afbouwen

- Breek de opblaaspomp met **twee** personen af.
- Zet de blower uit en maak deze los van de luchtslang.
- Leg de pomp op de rug neer op een schone ondergrond en open het luchtgat.
- Verwijder de haringen.
- Vouw de armen en het hoofd naar binnen tot een breedte van ca. 60 cm.
- Rol de pomp op vanaf het hoofd naar de voeten, richting de luchtslang of luchtopening.
- Doe de pomp in de transportzak, ook al is de pomp nat en vies.
- Voeg de blower en de haringen **NOOIT** bij de opblaaspomp in de zak..!!

Algemeen:

Zoekraken van en schade aan de materialen en diefstal van de opblaaspomp dienen te worden vergoed.

CONTROLEER VOOR HET OPZETTEN EN NA HET AFBREKEN VAN HET OPBLAASOBJECT OP SCHADES, WANNEER HIER SPRAKE VAN IS, DIENT U DIT DIRECT TE MELDEN BIJ DE VERHUURDER.